



Камера G100: Руководство пользователя

Введение в продукт

Камера G100 устойчива к погодным условиям и подходит для использования на улице. Ее разрешение составляет 3 МП, и она оснащена широкоугольным полем обзора 140° (по диагонали). Она имеет два режима ночного видения: черно-белый или цветной с прожектором. Черно-белое ночное видение использует невидимую инфракрасную подсветку с длиной волны 940 нм, в то время как цветное ночное видение с прожектором достигается за счет активации белого света для стабильной цветной съемки ночью. Она поддерживает беспроводное подключение Wi-Fi 6 2,4 ГГц и позволяет осуществлять локальное хранение видео с помощью карты microSD. G100 поддерживает обнаружение движения и людей, а также пользовательские мелодии звонка, потоковую передачу RTSP и хранение на NAS. С рейтингом IP65 для защиты от воды и пыли, камера может работать при температурах от -10 °C до +40 °C. Кроме того, она совместима с экосистемами сторонних производителей и работает с Apple Home.

Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней электронной версией руководства пользователя, доступной на сайте www.aqara.ru

Если описание кажется пользователю слишком сложным и непонятным, рекомендуем связаться со службой поддержки клиентов www.aqara.ru/support/

Основные элементы и комплектация



Камера G100






Кабель питания



саморез (M3x20 мм), и дюбель (32мм)



Руководство пользователя



1 ИК-светодиод

2 Индикатор

3 Кронштейн

4 Прожектор

5 Объектив

6 Микрофон

7 Отверстие для скрытой прокладки кабеля питания

8 Отверстия для винтов при настенном монтаже

9 Противоскользящие накладки

10 Динамик

11 Водонепроницаемая силиконовая заглушка

12 Порт питания с влагозащищенным разъёмом

13 Кнопка сброса

14 MicroSD-слот

Инструкции по использованию кнопки сброса:

1. Длительное нажатие в течение 10 секунд: Сброс сети и отвязка устройства.

2. Нажмите 10 раз подряд: Восстановление заводских настроек.


Установка устройства

Выберите место установки

Вы можете установить устройство на любой плоской поверхности, потолке или стене, инструкции следующие:

Плоская поверхность:


Как только выбрано подходящее место на плоской поверхности, подключите его к приложению Aqara Home. После успешного подключения продукта к приложению, его угол наклона и угол поворота влево/вправо можно вручную отрегулировать на основе изображений в реальном времени, направляя объектив на позицию, которая требует наблюдения.



Настенный монтаж и потолочный монтаж:



1. Рекомендуется устанавливать эту камеру на высоте 2-3 метра от уровня пола. Приложите кронштейн к выбранному месту установки на стене и отметьте точку для сверления отверстия.

2. Используйте сверло Ø6 мм для сверления отверстия в соответствии со сделанной меткой, глубина отверстия ≥ 32 мм.



3. Установите дюбель в просверленное отверстие.


4. Используйте саморез из комплекта аксессуаров для закрепления кронштейна.



Подключение устройства

Скачайте и установите приложение

Найдите приложение "Aqara Home" в Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, HuaweiApp Gallery или отсканируйте следующий QR-код, чтобы загрузить приложение Aqara Home, если этого не было сделано ранее.



Добавление в Aqara Home

Включите камеру, когда индикатор состояния начнет мигать, откройте приложение Aqara Home, и камера будет автоматически обнаружена и отображена в приложении. Нажмите на обнаруженное устройство и следуйте инструкциям приложения, чтобы завершить операцию привязки устройства. Альтернативно, нажмите на значок "+" в верхнем правом углу главной страницы приложения и выберите "Камера G100" для привязки. После успешного подключения индикатор состояния ретранслятора будет постоянно гореть синим светом.

* Если индикатор не мигает после включения, пожалуйста, нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 10 секунд или быстро нажмите кнопку сброса 10 раз для сброса устройства.

* Во время настройки сети убедитесь, что мобильный телефон подключен к той же сети Wi-Fi в одной локальной сети с камерой.

* Во время настройки сети необходимо отсканировать QR-код сопряжения Aqara на устройстве или ввести 8-значный код сопряжения. Пожалуйста, следуйте инструкциям в приложении.

* Если устройство не подключается в течение 10 минут после включения, оно перейдет в состояние отключения с постоянным белым светом. Чтобы перезапустить процесс, пожалуйста, отключите питание и снова подключите его, или нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд для сброса сети. Когда индикатор начнет быстро мигать, вы сможете снова подключиться к сети.

Добавление устройства в Apple Дом

Откройте приложение Apple "Дом". Нажмите "+" в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу добавления аксессуаров. Отсканируйте или вручную введите код настройки HomeKit (QR-код HomeKit) на камере и привяжите устройство к HomeKit. Распространенные ошибки при добавлении в HomeKit:

Появляется сообщение "Невозможно добавить аксессуар". Повторяющиеся ошибки подключения привели к тому, что информация об ошибках сохраняется в кэше iOS.

Перезагрузите устройство iOS (iPhone или iPad), сбросьте настройки камеры и попробуйте снова. Появляется сообщение "Аксессуар добавлен". Перезагрузите устройство iOS и сбросьте настройки камеры, затем вручную введите код настройки HomeKit для добавления камеры.

Появляется сообщение "Аксессуар не найден". Сбросьте настройки камеры, подождите 3 минуты, а затем добавьте ее снова, вручную введя код настройки HomeKit.

* Примечание: Пожалуйста, храните QR-код в безопасном месте. Если добавление не удалось, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд, чтобы сбросить сеть, а затем попробуйте добавить устройство снова.

Другие функции

Для получения доступа к дополнительным функциям устройства откройте его карточку в приложении Aqara Home.

Статус индикатора

Статус индикатора	Состояние устройства
Жёлтый индикатор включён	Включение устройства
Жёлтый индикатор быстро мигает	Сеть ожидает подключения
Синий индикатор быстро мигает	Выполняется подключение к роутеру
Синий индикатор медленно мигает	Подключение к роутеру выполнено успешно, выполняется привязка аккаунта
Синий индикатор постоянно включён	Устройство работает нормально
Белый индикатор постоянно включён	Аккаунт не был привязан в течение 10 минут
Жёлтый индикатор медленно мигает	Выполняется обновление прошивки
Индикатор выключен	Индикатор выключен / устройство не включено / устройство находится в режиме сна

Основные параметры

Модель: CH-C08E/CH-C08D
Габариты: 58,16×58,16×72,25 мм
Разрешение видео: 2304×1296
Угол обзора: 140° (по диагонали)
Кодирование: H.264
Питание: 5 В, 1 А (блок питания в комплект не входит)
Память для видео: microSD карта, до 512 ГБ, CLASS 10 или выше (не входит в комплект)
Беспроводные протоколы: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 ГГц, Bluetooth IEEE 802.15.1
Частоты Wi-Fi: 2412-2472 МГц
Частоты Bluetooth: 2402-2480 МГц
Рабочая температура: -10 °C~+40 °C
Рабочая влажность: 0~95% относительной влажности, без конденсации

Внимание

- Это изделие не является игрушкой, пожалуйста, держите детей подальше от этого продукта.
- Избегайте установки устройства в положении, которое может блокировать объектив или прожектор. При настройке положения объектива, избегайте направлять его в сторону прямых солнечных лучей, чтобы избежать необратимых аппаратных повреждений сенсора изображения.
- Когда прожектор включен и отрегулирован на максимальную яркость, не смотрите прямо на свет, чтобы избежать повреждения глаз.
- Черно-белый режим ночного видения или цветной режим ночного видения с прожектором являются опциональными. При переключении на цветной режим ночного видения с прожектором в условиях низкой освещенности, пожалуйста, включите прожектор.
- Не пытайтесь ремонтировать этот продукт самостоятельно, так как это нарушает условия предоставления гарантийного обслуживания.
- Выберите адаптер с выходными параметрами не менее 5 В, 1 А для использования с этим продуктом.

Уведомление

Использование значка "Works with Apple" означает, что аксессуар был разработан для работы специально с технологиями, указанной на значке, и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам производительности Apple. Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

Десятидневная история записей с вашей Камеры G100 надежно хранится в iCloud и доступна для просмотра в приложении Apple Home на вашем iPhone, iPad или Mac. Вы можете добавить одну камеру к плану на 50 ГБ, до пяти камер к плану на 200 ГБ или неограниченное количество камер к плану на 2 ТБ без дополнительной оплаты. Записи с камер не учитываются в лимите хранилища iCloud.

Apple, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, Siri, iPad, iPad Air и iPhone являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий.
Допустимая температура окружающей среды: -20 °C – +60 °C.

Информация о мерах при неисправности оборудования

- Отключите питание устройства;
- Обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Гарантийное обслуживание

Срок службы устройства - 2 года с даты производства.
Срок гарантии - 1 год с даты продажи.
Дата производства указана на стикере упаковки.

Служба поддержки клиентов и адреса СЦ:

Сайт: www.aqara.ru/support / Телефон: 8-800-222-01-57 / E-mail: support@aqara.ru

Прочая информация

Производитель:
Lumi United Technology Co., Ltd.
Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China
(Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, Наньшань iPark, №3370, проспект Люсянь, микрорайон Фугуан, жилой район Таюань, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай)
Сайт: www.aqara.com
E-mail: www.aqara.com/support
Сделано в Китае

Импортер и лицо, уполномоченное принимать претензии:

ООО «СофтМастер»
Адрес: 125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ш. Головинское, д.5. к1
Сайт: www.aqara.ru / Телефон: 8-800-222-01-57 / E-mail: support@aqara.ru

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте www.aqara.ru/cert.