

Умная розетка H2 EU

Умная розетка H2 EU (RGB)


Информация о продукте

Умная розетка H2 EU (RGB) от Aqara - это накладная управляемая розетка с поддержкой протоколов связи Thread/Zigbee. Она оснащена функцией энергомониторинга и настраиваемым светодиодным индикатором. Благодаря встроенному планировщику, энергонезависимой памяти настроек, блокировке от детей, защите от перегрузки и перегрева, она обеспечивает управление энергопотреблением и легкую интеграцию в экосистемы умного дома.

*Для использования устройства с определенной экосистемой Matter требуются Matter-контроллер этой экосистемы и пограничный маршрутизатор Thread. В большинстве случаев пограничный маршрутизатор Thread интегрирован в ваш Matter-контроллер, объединяя обе функции в одном устройстве.

Для использования в Aqara Home в режиме Zigbee требуется хаб Aqara с поддержкой Zigbee 3.0.

Внешний вид и основные элементы



Предупреждения

- Продукт не является игрушкой. Не позволяйте детям играть с ним.
- Продукт предназначен для использования только в помещении.
- Не использовать во влажной среде или на открытом воздухе.
- Оберегайте от влаги. Не проливайте воду или другие жидкости на продукт.
- Не размещайте этот продукт вблизи источников тепла. Не помещайте его в замкнутое пространство, если там нет нормальной вентиляции. Не пытайтесь ремонтировать продукт самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться уполномоченным специалистом.
- Продукт разработан для улучшения быта и информирования о статусе устройства. Если пользователь нарушает инструкции по использованию продукта, производитель не несет ответственности за любой ущерб и/или потерю имущества.

Монтаж

- Установите Power Plug H2 EU в розетку сети питания.



- После появления питания индикатор устройства начнет быстро мигать (синий - протокол Matter, фиолетовый - Zigbee), сигнализируя о том, что устройство перешло в режим подключения к сети.



Быстрая настройка

Для использования устройства с определенной экосистемой Matter (режим Thread) требуются Matter-контроллер этой экосистемы и пограничный маршрутизатор Thread.

- Дважды нажмите любую кнопку, затем нажмите и удерживайте ее в течение 5 секунд, пока синий индикатор не начнет мигать. Это означает, что устройство находится в режиме сопряжения.

*При первом включении устройство автоматически перейдет в режим сопряжения.

- Откройте приложение, которое поддерживает Matter, отсканируйте Matter-код в инструкции или на продукте, или введите код настройки, чтобы добавить устройство в приложение.

- Выполните действия согласно инструкциям в приложении.

Для использования устройства в Aqara Home (режим Thread) требуется хаб Aqara с функцией пограничного маршрутизатора Thread (например, Hub M3)

- В приложении Aqara Home нажмите Добавить аксессуар, выберите Power Plug H2 EU или Power Plug H2 EU(RGB). Отсканируйте Matter-код в инструкции или на продукте, или введите код настройки, чтобы добавить устройство в приложение. Выберите Thread на странице выбора протокола.

- Выполните действия согласно инструкциям в приложении.

Для использования устройства в Aqara Home (режим Zigbee) требуется Zigbee хаб Aqara:

- Дважды нажмите любую кнопку, затем нажмите и удерживайте ее в течение 5 секунд, пока фиолетовый индикатор не начнет мигать. Это означает, что устройство находится в режиме сопряжения.

*При первом включении устройство автоматически перейдет в режим сопряжения.

- В приложении Aqara Home нажмите Добавить аксессуар, держите телефон рядом с устройством, и Power Plug H2 EU или Power Plug H2 EU(RGB) появится в разделе обнаружения приложения (в верхнем левом углу). Нажмите на значок и выберите Zigbee на странице выбора протокола.

- Выполните действия согласно инструкциям в приложении.

Смена используемого протокола (Thread/Zigbee):

Протокол устройства можно изменить выполнив полный сброс настроек устройства и выбрав желаемый протокол в Aqara Home (хаб не требуется).

- Дважды нажмите любую кнопку, затем нажмите и удерживайте ее в течение 5 секунд, пока индикатор устройства не начнет мигать.

- В приложении Aqara Home нажмите Добавить аксессуар, выберите Power Plug H2 EU или Power Plug H2 EU(RGB). Отсканируйте Matter-код в инструкции или на продукте, или введите код настройки, чтобы добавить устройство в приложение. Выберите желаемый протокол на странице выбора протокола.

Использование кнопки

Кнопка	Операция	Функция
Кнопка ВКЛ /ВЫКЛ	Нажмите 3 раза	Найти устройство
	Дважды нажмите, затем нажмите и удерживайте в течение 5 с (в течение 3 с)	Сбросить устройство и включить режим сопряжения
	Нажмите 10 раз подряд	Восстановить заводские настройки и заводские режим сопряжения
	Нажмите один раз	Управление выходом (смена статуса реле не противоположный)

Описание индикатора

Статус светового индикатора	Описание
Синий индикатор мигает 1 раз	Устройство включено
Синий индикатор быстро мигает	Выполняется сопряжение/ поиск устройства (протокол Thread)
Синий индикатор горит в течение 1 секунды	Сопряжение успешно
Синий индикатор горит	Состояние при включении питания
Красный индикатор горит	Истечение времени сопряжения/ Защита от перегрева или перегрузки
Красный индикатор медленно мигает 3 раза	Ошибка сопряжения
Фиолетовый индикатор медленно мигает 3 раза	Режим защиты от нажатий кнопки
Фиолетовый индикатор быстро мигает	Выполняется сопряжение/ поиск устройства (протокол Zigbee)

Характеристики

Название продукта	Power Plug H2 EU	Power Plug H2 EU (RGB)
Модель	SP-P05E	SP-P05D
Световой индикатор	Синий и Красный и Фиолетовый	RGB
Беспроводные протоколы	Thread, Bluetooth, Zigbee	
Размеры	Ø52 × 83 мм	
Параметры питания	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, Макс. 16 А, Макс. 3680 Вт, μ	
Рабочая температура	-10 °C ~ +40 °C	
Рабочая влажность	0 ~ 95% относительной влажности, без конденсации	
Степень защиты	IP20	
Степень защиты от поражения электрическим током снаружи прибора.	Класс I	
Комплектация	Устройство, краткое руководство	

Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно храниться в оригинальной упаковке, быть защищено от внешних воздействий.

Допустимая температура окружающей среды: -20 °C ~ +55 °C.

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Информация о мерах при неисправности оборудования

- Отключите питание;

- Обратитесь в авторизованный сервисный центр (СЦ) для консультации или ремонта оборудования.

Гарантийное обслуживание

Срок службы устройства - 2 года с даты производства.

Срок гарантии - 1 год с даты продажи.

Дата производства указана на стикере упаковки.

Служба поддержки клиентов и адреса СЦ:

www.aqara.ru/support / 8-800-222-01-57 / support@aqara.ru

Прочая информация

Производитель: Lumi United Technology Co., Ltd.

Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China

(Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, Наньшань iPark, №3370, проспект Люсянь, микрорайон Фугуан, жилой район Таююань, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай)

Сайт: www.aqara.com / E-mail: support@aqara.com / Сделано в Китае

Импортер и лицо, уполномоченное принимать претензии:

ООО «СофтМастер». 125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Головинский, ш. Головинское, д.5. к1

Сайт: www.aqara.ru / Телефон: 8-800-222-01-57 / E-mail: support@aqara.ru

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на www.aqara.ru/cert